

## COLORWAY CW-1111



|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>437 Kč</b><br><b>(bez DPH: 361 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>481 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>44 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | CSCL2546                                  |
| Part No.:    | CW-1111                                   |
| Záruka:      | 6 měs.                                    |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### ColorWay CW-1111

Čisticí sada navržena pro **bezpečné a důkladné čištění elektronických zařízení** bez rizika poškození povrchů.

**Obsahuje specializované nástroje**, které umožňují efektivně odstranit prach, nečistoty, otisky prstů a další usazeniny z klávesnic, sluchátek, displejů a dalších citlivých částí elektroniky. Díky široké škále nástrojů lze dosáhnout i do těžko přístupných míst, jako jsou mezery mezi klávesami, mřížky reproduktorů nebo vnitřní části sluchátek. Mikrovláknová utěrka a měkký kartáček zajišťují šetrné čištění bez škrábanců či jiného poškození. Kompaktní design **s integrovaným držákem na telefon** činí tuto sadu ideálním společníkem pro domácí i cestovní použití.

- **Držák na telefon** – praktické příslušenství pro prohlížení obsahu při čištění přístrojů.
- **Velký výsuvný kartáč** – účinně odstraňuje prach z klávesnic, reproduktorů a větracích otvorů.
- **Integrovaná utěrka** – speciální měkká tkanina pro bezpečné čištění obrazovek smartphonů, tabletů, monitorů a televizorů bez poškrábání povrchu.
- **Čisticí sprej** – odstraňuje otisky prstů, mastnotu, prach a další nečistoty z displejů elektronických zařízení.
- **Měkká houbička** – ideální pro čištění krytů sluchátek a nabíjecích prostor.
- **Špičatý hrot** – pomáhá opatrně odstranit nečistoty a zbytky ušního mazu ze sluchátek.
- **Kartáček na sluchátka** – odstraňuje prach a nečistoty z akustických mřížek.
- **Integrovaná utěrka na objektivy** – pro šetrné čištění malých čoček a objektivů smartphonů, fotoaparátů a tabletů.
- **Nástroj na vyjmutí SIM karty** – praktická pomůcka pro rychlou výměnu SIM karet u mobilních telefonů.
- **Nástroj na vyjmutí kláves** – umožňuje snadné vyjmutí kláves z mechanických klávesnic pro hloubkové čištění pod nimi.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Druh příslušenství:** univerzální čisticí sada

**Obsah sady:**

Držák na mobil  
Velký kartáč  
Integrovaná utěrka  
Čisticí sprej  
Měkká houba  
Špičatý hrot  
Kartáček na sluchátka  
Integrovaná utěrka na čočky  
Vybírač SIM karty  
Vybírač tlačítek klávesnice