

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

05.04.25 11:06:16

ROLLEI KABELOVÁ SPOUŠŤ PRO ZRCADLOVKY NIKON



Cena celkem:

1 082 Kč
(bez DPH: 894 Kč)

Kód zboží:

FOTR7704

Part No.:

28116

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Fotťe jako zkušený profesionál s kabelovou spouští Rollei

Rollei kabelová spoušť pro dálkové ovládání závěrky fotoaparátu. Je kompatibilní s celou řadou **zrcadlovek Nikon** a umožní vám bez problémů zachytit snímky přesně podle vašich představ. Tělo se vyznačuje integrovaným **OLED displejem s podsvícením**, který je snadno čitelný a umožňuje sledovat aktuální nastavení fotospouště. Díky dobře dostupnému nastavení a **intuitivnímu rozhraní** zvládnete zařízení naprogramovat rychle a jednoduše. Umožní vám například nastavit počáteční čas, dobu expozice nebo počet snímků.



Rollei kabelová spoušť pro zrcadlovky Nikon

Kabelová spoušť Rollei pro zrcadlovky Nikon se snadno čitelným **0,96" OLED** displejem. Umožňuje nastavit intervalový časovač až 100 hodin v předstihu nebo dobu expozice od 1 sekundy až do 100 hodin. Dodávána je s **dvojití kabelových adaptérů (N1 & N2)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita:

Nikon F5, D3, D500, D810a, D5, D4s, D810, D800e, D4, D3x, D3s, D800, D700, D300s, F6, D300, D2xs, D810e, D1h, F100, D1, F90, D2x, D100(with mbd100), D1x, D2, D200, D2h, D2hs, D850, D6

Nikon D7500, D750, D7200, P1000, D90, DF, P7700, P7800, Coolpix P7700, Coolpix A, Z6, Z7, Z6 II, Z7 II, Z5 D7100, D5500, D7000, D5200, Coolpix p7800, D3100, D3300, D3500, D5000, D5100, D3200, D5300, D600, D610, D5600

Délka kabelu: 125 cm + 2 kabelové redukce (N1 a N2)

Napájení: 2x AAA

Rozměry: 122 x 41 x 27 mm