

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

07.04.25 22:04:59

ROLLEI KABEL PRO SPOUŠŤ NIKON N1



Cena celkem:

256 Kč

(bez DPH: 211 Kč)

Kód zboží:

FOTR7902

Part No.:

28149

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Rollei kabel pro spoušť Nikon N1

Kabel pro připojení kabelové spoušti Rollei pro fotoaparáty Nikon a Fujifilm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka kabelu: 10 cm

Kompatibilita:

Nikon: D1, D1H, D1x, D100 (with MB-D100), D2, D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D200, D3, D3X, D3S, D300, D300s, D4, D4s, D5, D500, D6, D700, D800, D800e, D810, D810a, D810e, D850, F5, F6, F90, F100, Z8, Z9

Fujifilm: S5 pro, S3 pro