

## BATERIE PATONA KOMPATIBILNÍ OLYMPUS LI-40B LI-42B



Cena celkem:	<b>217 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 179 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>238 Kč</b>
Ušetříte:	<b>22 Kč</b>
Kód zboží:	PORB4057
Part No.:	PT1031
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### PATONA baterie kompatibilní s Olympus Li-40B a Li-42B

Kvalitní akumulátor pro vaši videokameru nebo digitální fotoaparát.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 500 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** 02491-0053-00, 02491-0056-00, 02491-0057-00, 02491-0066-00, 02491-0066-01, 02491-0066-02, NP-45, NP45, EN-EL10, ENEL10, LI-40B, LI-42B, LI40B, LI42B, Li-40B, Li-42B, D-Li63, D-Li63, DLI63, XS70

#### Pro fotoaparáty:

Fuji FinePix J10, FinePix J10, FinePix J100, FinePix J11, FinePix J110W, FinePix J12, FinePix J120, FinePix J150w, FinePix J150W, FinePix J15fd, FinePix J15fd, FinePix J20, FinePix J25/J20, FinePix J250, FinePix J250, FinePix J30, FinePix J38, FinePix JX350, FinePix JX355

Fuji FinePix S610

Fuji FinePix T200, FinePix T205

Fuji FinePix XP10, FinePix XP30

Fuji FinePix Z100fd, FinePix Z100FD, FinePix Z10fd, FinePix Z10FD, FinePix Z200fd, FinePix Z200FD, FinePix Z20fd, FinePix Z20fd, FinePix Z30, FinePix Z30, FinePix Z300, FinePix Z33, FinePix Z33WP, FinePix Z33WP, FinePix Z37, FinePix Z70, FinePix Z700EXR, FinePix Z800EXR, FinePix Z90, FinePix Z900EXR, FinePix Z91

Kodak EasyShare M873, EasyShare M883

Nikon CoolPix S200, S210, S220, S230, S3000, S4000, S500, S510, S5100, S520, S570, S60, S660, S700, S80

Olympus 1070, Olympus 1200 Digital, Olympus 5000

Olympus 700 Digital, Olympus 7000, Olympus 7010, Olympus 7020, Olympus 7030, Olympus 7040, Olympus 710, Olympus 720 SW, Olympus 725 SW, Olympus 730 Digital, Olympus 740 Digital, Olympus 750 Digital, Olympus 760 Digital, Olympus

770 SW, Olympus 780 Digital, Olympus 820 Digital, Olympus 830 Digital, Olympus D-630 Zoom, Olympus D-630 Zoom  
Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-20, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-3000, FE-3010, FE-320,  
FE-330, FE-340, FE-350, FE-360, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5050, FE-5500  
IR-300  
Olympus mju 1060, mju 1200 Digital, mju 700 Digital, mju 710, mju 720 SW Digital, mju 725 SW, mju 730 Digital, mju 740  
Digital, mju 750 Digital, mju 760 Digital, mju 770 SW Digital, mju 780 Digital, mju 795 SW, mju 820 Digital, mju 830 Digital  
Olympus SP-700, Stylus 1040, Stylus 1040, Stylus 1050 SW, Stylus 1060, Stylus 1070, Stylus 1200, Stylus 550WP, Stylus  
700, Stylus 7000, Stylus 7010, Stylus 7020, Stylus 7030, Stylus 7040, Stylus 710, Stylus 720 SW, Stylus 725 SW, Stylus 730,  
Stylus 740, Stylus 750, Stylus 760, Stylus 770 SW, Stylus 780, Stylus 790 SW, Stylus 820, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 850  
SW, Stylus Tough 3000  
Olympus X-600  
Pentax Optio M30, Optio T30, Optio W30  
KLIC 7006  
Rollei Powerflex 470, Powerflex 460, Powerflex 455, Powerflex 450, Powerflex 440, Powerflex 400, Powerflex 500, Powerflex  
600, Powerflex 800, Rollei DS5370, Rollei Compactline 800